

Bicicleta B103




fitness

Bicicleta Vertical

Manual do Proprietário

Para uma utilização segura e conhecimento do produto, por favor,
leia este MANUAL completamente.

Bicicleta B103



MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Índice

Informações Importantes de Segurança	P01
Especificações Técnicas	P04
Vista Explodida (Montagem)	P05
Peças para Montagem	P06
Instruções de Montagem	P09
Instruções de Uso	P12
Manual do Painel	P13
Precauções	P15
Cuidados Diários e Manutenção	P16
Precauções Físicas	P17
Certificado de Garantia	P18
Anotações	P20



INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Segurança em Primeiro Lugar

Independentemente do quão entusiasmado você deve estar para usar seu equipamento e se exercitar, utilize o tempo que for necessário para garantir que sua segurança não seja colocada em risco. Um só momento de desatenção, assim como a não observação de uma simples precaução de segurança, pode resultar em um acidente.

1. Leia, estude e entenda o Manual e todas as etiquetas de advertência deste produto. Além disso, é recomendado que você e os outros usuários se familiarizem com a maneira apropriada de operar este equipamento e com as recomendações de treino para este produto antes de utilizá-lo. Estas informações podem ser obtidas neste Manual, assim como com o seu revendedor.
2. É imperativo que você guarde este Manual de Proprietário e cuide para que todas as etiquetas de advertência estejam legíveis e intactas. Cópias de reposição do Manual de Proprietário e das etiquetas de advertência estão disponíveis com o seu revendedor.
3. É recomendável que outro indivíduo te auxilie na montagem deste equipamento.
4. Você pode utilizar as ferramentas que estão inclusas na caixa do equipamento para realizar a montagem.
5. Consulte seu médico antes de iniciar qualquer programa de exercícios físicos.
6. Caso o usuário sinta tontura, náuseas, dores no peito ou qualquer outro sintoma anormal, interrompa o exercício. **CONSULTE UM MÉDICO IMEDIATAMENTE.**
7. Mantenha suas mãos, membros e cabelo afastados com segurança das partes móveis do equipamento.
8. Vista sempre roupas apropriadas para se exercitar. **NÃO** utilize roupas que podem ficar presas no equipamento. Também são necessários tênis de corrida ou esportivos.
9. **ATENÇÃO:** O nível de segurança do equipamento pode ser mantido apenas se inspecionado regularmente para danos e desgastes, por exemplo, em conexões.

10. Caso encontre componentes defeituosos, peças com desgaste ou danificadas (como conexões) enquanto estiver montando o equipamento, ou caso ouça barulhos estranhos vindos do equipamento durante seu uso, pare imediatamente. Substitua os componentes defeituosos. **NÃO UTILIZE** o equipamento até que o problema tenha sido resolvido. **TOME CUIDADO, ALGUNS COMPONENTES SOFREM DESGASTE NATURALMENTE!**

11. ATENÇÃO: O usuário deve pesar no máximo **120 kg**.

12. Faça um aquecimento de 5 a 10 minutos antes de cada treino e faça um relaxamento de 5 a 10 minutos após. Isto permite que seu coração aumente e diminua gradativamente os batimentos e irá ajudar a prevenir lesões.

13. ATENÇÃO: Utilize o EQUIPAMENTO e inicie o seu treinamento um passo por vez, pois o treino excessivo ou incorreto pode acarretar danos à sua saúde.

14. ATENÇÃO: É importante manter crianças e animais de estimação distantes deste EQUIPAMENTO o tempo todo, evitando acidentes e que eles se machuquem.

15. ATENÇÃO: Não é recomendável que mulheres grávidas utilizem este equipamento. Favor consultar seu médico antes de utilizar.

16. ATENÇÃO: Pais e outros responsáveis por crianças devem estar cientes de sua responsabilidade, pois o instinto natural de brincar e a vontade por novas experiências que as crianças têm podem levar a situações as quais o equipamento não foi projetado para suportar.

17. ATENÇÃO: Se for permitido que crianças utilizem o equipamento, devem ser levados em conta o desenvolvimento mental e físico da criança e acima de tudo, o seu temperamento. Este equipamento não foi projetado para ser um brinquedo.

18. Indivíduos portadores de deficiência ou limitações não devem utilizar o equipamento sem a presença de um profissional qualificado ou de um médico.

19. Utilize o equipamento em uma superfície sólida, plana e em cima de uma proteção para seu piso ou carpete. Para garantir sua segurança, o equipamento deve estar distante ao menos 60 centímetros de qualquer objeto.

20. ATENÇÃO: Se o piso não estiver nivelado, favor nivelar o equipamento. Este equi-

pamento pode ser utilizado apenas em ambientes internos. NÃO o utilize próximo a fontes de água ou em ambientes externos.

21. ATENÇÃO: NÃO deixe qualquer objeto afiado próximo ao equipamento após a sua montagem/manutenção.

22. ATENÇÃO: A exibição de seus batimentos cardíacos no monitor é apenas informativa. Exercitar-se além do apropriado é perigoso e mortal. Caso sinta tontura, interrompa seu treino imediatamente.

Eliminação de Resíduos

Os produtos são recicláveis. No final de sua vida útil, elimine este Artigo corretamente e com segurança.



Obrigado por comprar nosso produto. Mesmo nos esforçando muito para garantir a qualidade de cada produto, erros ocasionais e/ou omissões podem ocorrer. Se você encontrar um defeito com este produto ou falta de peças, entre em contato conosco.

Precauções de segurança

1. Utilize este aparelho apenas para o seu uso pretendido, conforme descrito neste manual. Não use acessórios não recomendados pelo fabricante.
2. Nunca utilize este equipamento se tiver alguma peça solta, se ele não estiver funcionando corretamente, se tiver sido derrubado ou danificado, ou caído na água. Leve o aparelho a um centro de serviços para análise e reparo.
3. Nunca utilize o aparelho em locais sem ventilação.
4. Mantenha as aberturas de ar livre de poeiras, cabelo, e coisas semelhantes.
5. Nunca deixe cair ou insira qualquer objeto em qualquer abertura.
6. Não utilize o equipamento ao ar livre.

7. Não opere em locais com presença de gases inflamáveis.

Consulte um médico imediatamente

ATENÇÃO: Antes de iniciar qualquer programa de exercícios, consulte seu médico. Isto é especialmente importante para os indivíduos com idade superior a 35 anos ou pessoas com problemas de saúde preexistentes. Leia todas as instruções antes de utilizar qualquer equipamento fitness. Não assumimos nenhuma responsabilidade por danos ou ferimentos sofridos por ou através da utilização deste equipamento.

Quantas vezes você deve se exercitar

Você deve se exercitar três ou quatro vezes por semana para melhorar seu condicionamento cardiovascular e muscular.

Como deve se exercitar

A intensidade do exercício reflete o seu ritmo cardíaco. O exercício deve ser suficientemente rigoroso para fortalecer o músculo cardíaco e a condição de seu sistema cardiovascular. Só seu médico pode prescrever o treinamento para seu coração.

CONSULTE O SEU MÉDICO ANTES DE INICIAR QUALQUER PROGRAMA DE EXERCÍCIOS.

Complementos

Temperatura de funcionamento recomendada: -20° C ~ 40° C.

Temperatura de armazenagem recomendada: -0° C ~ 50° C.

Umidade ideal para operação e armazenamento é entre 40% e 80%.

Abaixo de 40% - Aumenta o risco de acúmulo de energia eletrostática causada pelo atrito entre a lona e deck.

Acima de 80% - Pode condensar água sobre os componentes eletrônicos e causar curto circuito na placa.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Dimensões: 90cm (C) x 50cm (L) x 122cm (A).

Peso do produto: 21,5Kg

Resistência: Manual de 8 níveis.

Características padrão: Painel com informações de tempo, distância, calorias, velocidade, e medidor de batimentos cardíacos através de hand-grip.

VISTA EXPLODIDA (MONTAGEM)



PEÇAS PARA MONTAGEM

No.	Descrição	Qtde
1	Quadro Principal	1
2	Estabilizador Traseiro	1
3	Estabilizador Frontal	1
4	Poste de suporte de assento	1
5	Assento	1
6	Poste frontal	1
7	Guidão	1
8	Painel	1
9	Manipulo de ajuste do assento	1
10L	Pedal (Esquerdo)	1
10R	Pedal (Direito)	1
11	Tampa do tubo estabilizador frontal	2
12	Tampa do tubo estabilizador traseiro	2
13	Fio do console (topo)	1
14	Fio do console (inferior)	1
15	Fio do sensor de pulso	1
16	Hand-Grip	1
17	Bucha de tubo	1
18	Roda de Inércia	1
19	Capa Esquerda	2
20	Capa Direita	2
21	Pedivela	1
22	Polia da Correia	1
23	Acabamento do Pedivela	1
24	Porca de nylon	1
25	Correia	1
26	Mola de tensão	1
27	Suporte da polia do tensor	1
28	Espuma do pegador	1

No.	Descrição	Qtde
29	Parafuso	2
30	Polia guia	1
31	Bucha de eixo intermediário	2
32	Arruelas	2
33	Parafuso	1
34	Conjunto magnético	1
35	Mola de tensão	1
36	Eixo de rotação	1
37	Anéis de retenção	2
38	Parafuso allen	2
39	Eixo da roda de Inércia	1
40	Assento de rolamento	2
41	Rolamento	2
42	Peça da tampa da extremidade do rolamento	2
43	Parafuso de cabeça recuada cruzada	8
44	Arruelas	2
45	Parafuso de perfuração de cabeça de recesso cruzado	4
46	Arruelas	3
47	Porca de nylon	3
48	Tampa de acabamento do guidão	2
49	Parafuso	6
50	Parafuso	9
51	Arruela ondulada	10
52	Parafuso	1
53	Manipulo de ajuste de carga	1
54	Cabo de aço do ajuste de carga	1
55	Porca sextavada	2
56	Arruela de pressão	1
57	Tampa Esquerda	1

No.	Descrição	Qtde
58	Anel	2
59	Retentor do anel	2
60	Tampa Direita	1
61	Arruelas	1
62	Parafuso	4
63	Porca abaulada	4
64	Parafuso hexagonal	1
65	Porca sextavada	1
66	Parafuso	4
67	Parafuso	2


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Observações

- * Favor proteja o seu piso com algo como papelão, evitando riscá-lo durante a montagem.
- * As porcas e parafusos podem conter um pouco de graxa para protegê-los contra corrosão, mantenha um pano por perto para limpar as mãos.
- * O equipamento utiliza parafusos de diferentes tamanhos. Seja cuidadoso e utilize o parafuso correto indicado em cada etapa da montagem.

Antes de iniciar


1. Encontre um local confortável, monte seu equipamento em um espaço aberto, com ventilação e iluminação adequadas. Como o equipamento pode ser transportado facilmente, não é necessário montá-lo no exato local em que será utilizado. Para sua conveniência, entretanto, você deve evitar carregá-lo por grandes distâncias, através de passagens estreitas ou por escadas após montá-lo.
2. Revise todas as instruções de segurança da **página 1** deste manual.



Passo 1

Fixe o estabilizador traseiro e dianteiro (#2) e (#3) na estrutura principal (#1) com quatro conjuntos de arruela ondulada (#51), porca abaulada (#63) e parafuso (#62) firmemente com uma chave multifunções.

Nota: o estabilizador dianteiro é com rodas de transporte.



Passo 2


Afrouxe o botão de ajuste (#9) e puxe-o para fora primeiro antes de deslizar a coluna de suporte do assento (#4) para o alojamento da coluna de suporte do assento na estrutura principal (#1) e alinhe os orifícios para a altura desejada, então libere o botão de ajuste e aperte corretamente.


Em seguida, fixe o assento (#5) na placa do suporte do assento (#4) adequadamente por meio de uma chave multifuncional.

Nota: Não ultrapasse a marca "stop"

Passo 3

Conecte o cabo de ajuste de resistência (#53) com (#54) adequadamente, bem como o fio do console (#13) com (#14). Por favor, faça isso com cuidado seguindo a foto de montagem anexada. Fixe a coluna frontal (#6) na estrutura principal com quatro conjuntos de parafusos (#49) e arruela ondulada (#51) com firmeza por uma chave allen.






Passo 4

Insira os fios do sensor de pulso (#15) da barra do manípulo (#7) no orifício da coluna frontal (#6) e puxe-o para fora. Fixe o guidão (#7) no soquete de fixação do guidão com dois conjuntos de parafusos (#49) e arruela ondulada (#51) corretamente e aperte com uma chave allen.

Parafuse o parafuso (#66) no console (#8) e conecte os fios do console corretamente, em seguida, alinhe o console (#8) com a placa soldada na coluna frontal (#6) e fixe o console (#8) com o parafuso (#66) firmemente por chave multifuncional.

Passo 5

Fixe o pedal (#10L) que está marcado com "L" no pedivela (#21) marcado com "L" firmemente por uma chave multifuncional no sentido anti-horário, em seguida, fixe o pedal (#10R) que está marcado com "R" na manivela (#21) marcado com "R" firmemente por uma chave multifuncional no sentido horário. Agora que o equipamento está totalmente montado, se você achar que não está nivelado no chão, pode ajustá-lo pelo pedal regulador (#12).



Atenção: Fazer o aperto do pedal no sentido anti-horário para o lado esquerdo.

INSTRUÇÕES DE USO

A utilização deste equipamento irá te fornecer diversos benefícios. Irá melhorar sua forma física, tonificar seus músculos e, combinada com uma dieta controlada, ajudá-lo a perder peso.

Este exercício irá melhorar sua circulação e fazer seus músculos funcionarem adequadamente. É recomendável realizar previamente alguns exercícios de alongamento, como mostrado abaixo. Cada alongamento deve ser feito por aproximadamente 30 segundos. Não force seus músculos, caso sinta dor durante um alongamento, **PARE**.



MANUAL DO PAINEL



ESPECIFICAÇÕES:

TIME(TMR).....00:00-99:59
 SPEED(SPD).....0.0-99.9KM/H(ML/H)
 DISTANCE(DIST)0.00-99.99KM(ML)
 CALORIES(CAL)0.0-999.9KCAL
 ODOMETER(ODO)0-9999KM(ML)
 PULSE(PUL)40-240BPM

TIME	Mostra o tempo (minutos e segundos) de uso, pode ser definido como contagem regressiva.
DISTANCE	Mostra a distância (km ou mi) percorrida, pode ser definido como distância regressiva.
CALORIES	Mostra quantas calorias (Kcal) foram consumidas, pode ser definido como queima calórica regressiva.
PULSE	Mostra a frequência cardíaca do usuário (batidas por minuto), pode ser definido por frequência cardíaca máxima.
SPEED	Mostra a velocidade do movimento executado.

PRINCIPAIS FUNÇÕES

MODO: Esta tecla permite que você selecione e bloqueie uma função específica que você deseja.

- **CONJUNTO (SE TIVER):** Pode prosseguir os dados estabelecidos para “TEMPO” “DISTÂNCIA” “CALORIAS”.

- **REINICIAR (SE TIVER):** A tecla para redefinir o valor para zero pressionando a tecla.

PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO:

1. AUTO LIGAR/DESLIGAR

- O sistema liga quando qualquer tecla é pressionada ou quando detecta uma entrada do sensor de velocidade.

- O sistema desliga automaticamente quando a velocidade não tem entrada de sinal ou nenhuma tecla é pressionada por aproximadamente 4 minutos.

2. RESET

A unidade pode ser reiniciada trocando a bateria ou pressionando a tecla MODO por 3 segundos.

3. MODO

Para escolher VARREDURA ou FECHADURA se você não quiser o modo de varredura, pressione a tecla MODO quando o ponteiro na função desejada começar a piscar.

FUNÇÕES:

1.TEMPO: Pressione a tecla MODO até o ponteiro travar em TEMPO. O tempo total de trabalho será mostrado ao iniciar o exercício.

2.VELOCIDADE: Pressione a tecla MODO até que o ponteiro avance para VELOCIDADE. A velocidade atual será mostrada.

3.DISTÂNCIA: Pressione a tecla MODO até que o ponteiro avance para DISTÂNCIA. A distância de cada treino será exibida.

4.CALORIAS: Pressione a tecla MODO até que o ponteiro trave em CALORIA. A caloria queimada será exibida ao iniciar o exercício.

5.ODÔMETRO (SE TIVER): Pressione a tecla MODO até que o ponteiro avance para ODÔMETRO. A distância total acumulada será mostrada.

6.PULSO (SE TIVER): Pressione a tecla MODO até que o ponteiro avance para PULSO. A frequência cardíaca atual do usuário será exibida em batimentos por minuto. Coloque as palmas das mãos em ambas as almofadas de contato (ou coloque o clipe de orelha a orelha) e aguarde 30 segundos para a leitura mais precisa.

7. VARREDURA: Exibir alterações automaticamente a cada 4 segundos.

BATERIA:

Se a exibição for inadequada no monitor, reinstale as baterias para ter um bom resultado.

PRECAUÇÕES

1. Ambiente de utilização:

1. Somente é adequado que o equipamento seja utilizado em ambientes internos, para protegê-lo contra umidade. É proibido aplicar água e outros materiais estranhos.
2. Durante a utilização, o equipamento pode gerar uma pequena quantidade de faíscas, então o equipamento deve ser utilizado em um local seguro e longe de inflamáveis e explosivos.
3. Garanta que as partes frontal e traseira do equipamento fiquem bem apoiados durante o uso. Caso a superfície esteja desnivelada, utilize um tapete ou um tapete de borracha.
4. Mantenha o ambiente limpo e sem acúmulo de poeira para garantir o bom funcionamento dos componentes eletrônicos.

2. Precauções antes ou durante o exercício:

1. Para sua segurança, vista roupas leves e calçados confortáveis para utilizar o equipamento. É estritamente proibido utilizá-lo descalço.
2. Não é permitido o uso do equipamento por duas ou mais pessoas simultaneamente.
3. Mantenha próxima a você uma toalha para evitar que gotas de suor caiam no equipamento e possam danificá-lo.
4. É estritamente proibido entrar e sair do equipamento pela parte de trás, pois isto leva frequentemente a acidentes.
5. Ao utilizar os apoios de braço/mãos, faça uma força igual em ambos os lados, evitando desalinhamento do equipamento.

3. Precauções adicionais:

1. Pessoas com problemas cardíacos não devem utilizar o equipamento sem supervisão.
2. Determine a velocidade do exercício conforme sua condição física. Pessoas doentes não devem utilizar o equipamento, ou devem utilizar apenas conforme recomendação médica.
3. O monitor de batimentos cardíacos não é um equipamento médico e os resultados detectados são apenas para referência pessoal.

CUIDADOS DIÁRIOS E MANUTENÇÃO

1. A vida útil de seu equipamento pode ser significativamente aumentada caso ele seja mantido limpo. Limpe regularmente, e reduza a acumulação à longo prazo de poeira e sujeira. Os revestimentos podem ser limpos com uma solução fraca de sabão e água, finalizado com aplicação de silicone irá adicionar vida e brilho ao seu equipamento.

2. Confira regularmente os parafusos, porcas e buchas, aperte e conserte-os caso apresentem algum problema.

3. A lubrificação de todas as partes móveis do equipamento é essencial para a longevidade e para que ele tenha o desempenho esperado. Nós recomendamos que seja utilizado WD-40.

Obs.: Não utilize lubrificantes com óleo, pois eles irão atrair poeira, sujeiras e fuligem, e com isso, eventualmente corroer buchas e rolamento selados.

4. Periodicamente verifique se todas as partes móveis, revestimentos e conexões não apresentam danos ou desgaste. Se houver qualquer problema e for necessária uma troca de peça, **PARE DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO** e entre em contato com seu revendedor. Faça a troca apenas por peças originais.

5. Todas as superfícies cromadas devem ser limpas regularmente para prolongar a vida útil e o brilho do equipamento. Faça uma limpeza diária com um pano úmido e seque em seguida. Ao menos uma vez por semana, você deve polir as partes cromadas do equipamento com uma cera automotiva específica para tal.

6. Ao verificar parafusos e porcas, garanta que eles estão totalmente apertados. Se houver um parafuso ou porca que fica frouxo frequentemente, troque por uma peça de reposição.

7. Verifique se as soldas não apresentam rachaduras.

A não realização das rotinas de manutenção pode resultar em danos ao equipamento e ao usuário.

PRECAUÇÕES FÍSICAS

Aquecimento: Antes de se exercitar, realize um aquecimento, incluindo exercícios de movimentação (no próprio equipamento ou qualquer outra maneira de sua preferência) e exercícios de alongamento (para os músculos e juntas a serem utilizados), prevenindo assim lesões esportivas.

Respiração: Durante o exercício, é proibido segurar a respiração. No geral, inale pelas narinas ao realizar ações preparatórias e de relaxamento e exale pela boca ao fazer movimentos de força. Sua respiração deve estar coordenada aos movimentos. Em caso de falta de fôlego, interrompa o exercício imediatamente.

Frequência: O treino de um mesmo músculo deve apresentar um intervalo de 48 horas, ou, dizendo de forma mais simples, deve ser realizado um dia sim, um dia não.

Carga: Determine a quantidade de exercícios conforme sua condição física e então faça aumentos graduais conforme seu progresso. É normal que seus músculos sofram um pouco no início dos treinos.

Relaxamento: Após cada treino, você deve executar 5 minutos de movimentos de relaxamento e de alongamento para seus músculos das pernas, evitando assim espasmos a longo prazo e a perda de elasticidade muscular.

Dieta: Para proteger seu sistema digestivo, os treinos podem ser realizados 1 hora após as refeições, e depois de pelo menos 30 minutos após o treino uma nova refeição deve ser realizada. Durante os exercícios, beba apenas a quantidade de água que necessitar, evitando assim que seu coração e seu fígado sejam sobrecarregados.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Casa do Fitness Importadora de Artigos Esportivos garante os produtos das marcas relacionados neste certificado contra eventuais defeitos de fabricação, comercializados pela mesma, dentro do território brasileiro pelos prazos abaixo estipulados, a partir da data de emissão da nota fiscal de venda, e somente mediante a apresentação de cupom /nota fiscal original de venda e nos limites fixados por este termo. Esta garantia somente cobre o proprietário original e não é transferível.

Equipamento	Numero de série	Tipo de uso	Data da venda
Bicicleta B103			

Prazo de garantia: Estrutura 2 anos Demais partes: 1 ano

Esta garantia cobre eventuais defeitos de fabricação que os produtos venham apresentar, salvo peças de desgastes natural informados abaixo:

- 03 (três) meses: peças plásticas, correias, rodas de transportes, lonas, escova do motor, botões externos, acabamentos de espuma e apoios de pés.

Durante o prazo de garantia acima estabelecido, a Casa do Fitness assume o compromisso de substituir ou consertar, sem ônus as peças com defeitos de fabricação.

O cliente será responsável pelo pagamento de taxa de deslocamento do técnico no valor vigente á época.

Caso o cliente prefira, o equipamento dentro da garantia pode ser enviado a um técnico credenciado CASA DO FITNESS mais próximo e o reparo será efetuado sem custo de peças e de mão de obra.

A garantia é valida apenas para defeitos de fabricação e não cobre a quebra de peças decorrente do uso ou transporte do equipamento. Ex: Peças plásticas.

Eventuais atendimentos e troca de peças não implicam no aumento do prazo de garantia.

Estão excluídas quaisquer reclamações de perdas econômicas, e pedidos de indenização por danos físicos e ou materiais provocados fora ou em redor do equipamento.

A garantia não abrange os serviços de instalação, limpeza e lubrificação dos produtos.

São de responsabilidade do cliente despesas decorrentes do atendimento de chamadas em garantia e julgadas improcedentes.

A garantia será anulada nas seguintes situações:

1. Danos provocados por: roubo, vandalismo, raio, fogo, enchentes e/ou outros desastres naturais.
2. Suor, águas, solventes, álcool e/ou outros líquidos.
3. Quedas, acidentes, batidas ou uso inadequado.
4. Utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos (ex: evaporação de cloro), umidade ou temperatura excessiva.
5. Utilização do equipamento ao ar livre.
6. Utilização do produto dentro de saunas, garagens, banheiros.
7. Cada produto tem o seu segmento de utilização bem definido: profissional /semiprofissional/ residencial. O uso do equipamento em desacordo com a sua especificação acarretará na perda da garantia do produto, independente do tempo de uso. Por exemplo, o uso de aparelhos de categoria residencial em academias, clubes, grêmios, clinica, escolas, associações, condomínios, locais comerciais e outros.
8. Limpeza com produtos químicos não recomendados pela Casa do Fitness que podem provocar manchas. A limpeza deve ser efetuada somente com pano seco.
9. Lubrificação incorreta do equipamento, inclusive falta ou excesso.
10. Quando for constatada a montagem, manuseio, e/ou reparos por pessoas ou assistência técnica não autorizada inclusive o próprio usuários ou a não observância do Manual de Operação.
11. Constatada alteração de partes mecânicas, elétrico eletrônicas originais.
12. Constatada remoção ou modificação do numero de série.
13. Constatada a utilização do aparelho em locais expostos á luz solar, chuva, orvalho, poeira, maresia, umidade ou mal ventilada etc.
14. Constatada a manutenção prévia com peças não originais.
15. Constatada a utilização do equipamento por mais de uma pessoa ao mesmo tempo.
16. Constatada a utilização do equipamento por pessoas acima do peso especificado para o produto.
17. Não seguir o planejamento de manutenção anexo a esse manual de operação e montagem.

A CASA DO FITNESS não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas consequências, decorrentes da violação das características originais ou de montagem fora do padrão de fabrica de seus produtos.

A CASA DO FITNESS reserva-se o direito de promover alterações deste termo de garantia sem aviso prévio.

A garantia somente será válida com a apresentação deste certificado, ou a respectiva nota fiscal de compra e somente em território nacional.

A relação de assistência técnicas autorizadas CASA DO FITNESS pode ser obtida através da central de atendimento ao cliente (12) 2170-3536 de segunda as sextas feiras das 9:00 as 18:00 horas ou pelo e-mail: astec@casadofitness.com.br.

TABELA DE INSPEÇÃO

CHECAR	DIÁRIO	SEMANAL	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIENAL
Reaperto geral			X				
Nivelamento		X					
Limpeza externa	X						
Limpeza interna				X			
Lubrificação externa WD-40		X					
Lubrificação interna						X	
Verificação da correia				X			TROCAR
Teste de painel		X					
Teste do sensor de pulso		X					
Verificação do sistema de carga				X			
Verificação das rodinhas				X		TROCAR	

Obs.: O não cumprimento dos prazos citados nessa tabela, pode ocasionar perda total ou parcial da garantia.

ANOTAÇÕES

speedo 

B103
Bicicleta Vertical

 são marcas de propriedade da Brasmak Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Importado e Distribuído por:

Casa do Fitness Importadora de Art. Esp. Eireli

Av. Com. Vicente Paulo Penido, 454 - São José dos Campos - SP

CNPJ: 08.743.146/0001-39

Comercial:(12) 2170.3536 - Ass.tec.(12) 99626.3616 / (12) 98149.0035

www.casadofitness.com.br

contato@casadofitness.com.br