

**STARKE**

# **REMO**


**A BASE DE ÁGUA**

Manual do Proprietário

Para uma utilização segura e conhecimento do produto,  
por favor, leia este MANUAL completamente.

# Manual do Proprietário

# **REMO STARKE**



# ÍNDICE

Informações Importantes de Segurança	01
Especificações Técnicas	03
Lista de Peças	04
Como Encher e Esvaziar o Tanque	08
Instruções de Uso	09
Manual do Painei	10
Função de Operação do Painei	11
Usando Seu Remo	15
Manutenção de Seu Remo	16
Cuidados Adicionais	17
Certificado de Garantia	18



# INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

## Segurança em Primeiro Lugar

Independentemente do quão entusiasmado você deve estar para usar seu equipamento e se exercitar, utilize o tempo que for necessário para garantir que sua segurança não seja colocada em risco. Um só momento de desatenção, assim como a não observação de uma simples precaução de segurança, pode resultar em um acidente.

**1.** Leia, estude e entenda o manual. Além disso, é recomendado que você e os outros usuários se familiarizem com a maneira apropriada de operar este equipamento e com as recomendações de treino para este produto antes de utilizá-lo. Estas informações podem ser obtidas neste Manual, assim como com o seu revendedor.

**2.** É imperativo que você guarde este Manual, cópias de reposição estão disponíveis com o seu revendedor.

**3.** Este equipamento já vem montado para a sua comodidade.

**4.** Consulte seu médico antes de iniciar qualquer programa de exercícios físicos.

**5.** Caso o usuário sinta tontura, náuseas, dores no peito ou qualquer outro sintoma anormal, interrompa o exercício.

**CONSULTE UM MÉDICO IMEDIATAMENTE.**

**6.** Mantenha suas mãos, membros e cabelos compridos afastados com segurança das partes móveis do equipamento.

**7.** Vista sempre roupas apropriadas para se exercitar. **NÃO** utilize roupas que possam ficar presas no equipamento. Também são necessários tênis de corrida ou esportivos.

**8. ATENÇÃO:** O nível de segurança do equipamento pode ser mantido apenas se inspecionado regularmente para danos e desgastes, por exemplo, em conexões.

**9.** Caso encontre componentes defeituosos, peças com desgaste ou danificadas (como conexões), ou caso ouça barulhos estranhos vindos do equipamento durante seu uso, pare imediatamente. Substitua os componentes defeituosos.

**NÃO UTILIZE** o equipamento até que o problema tenha sido resolvido.  
**TOME CUIDADO, ALGUNS COMPONENTES SOFREM DESGASTE NATURALMENTE!**

**10. ATENÇÃO:** O usuário deve pesar no **máximo 150 kg**.

**11.** Faça um aquecimento de 5 a 10 minutos antes de cada treino e faça um relaxamento de 5 a 10 minutos após. Isto permite que seu coração aumente e diminua gradativamente os batimentos e irá ajudar a prevenir lesões.

**12. ATENÇÃO:** Utilize o EQUIPAMENTO e inicie o seu treinamento um passo por vez, pois o treino excessivo ou incorreto pode acarretar em danos à sua saúde.

**13. ATENÇÃO:** É importante manter crianças e animais de estimação distantes deste EQUIPAMENTO o tempo todo, evitando acidentes e que eles se machuquem.

**14. ATENÇÃO:** Não é recomendável que mulheres grávidas utilizem este equipamento. Favor consultar seu médico antes de utilizar.

**15. ATENÇÃO:** Pais e outros responsáveis por crianças devem estar cientes de sua responsabilidade, pois o instinto natural de brincar e a vontade por novas experiências que as crianças têm podem levar a situações as quais o equipamento não foi projetado para suportar.

**16. ATENÇÃO:** Se for permitido que crianças utilizem o equipamento, devem ser levados em conta o desenvolvimento mental e físico da criança e acima de tudo, o seu temperamento. Este equipamento não foi projetado para ser um brinquedo.

**17.** Indivíduos portadores de deficiência ou limitações não devem utilizar o equipamento sem a presença de um profissional qualificado ou de um médico.

**18.** Utilize o equipamento em uma superfície sólida, plana e em cima de uma proteção para seu piso ou carpete. Para garantir sua segurança, o equipamento deve estar distante ao menos 60 centímetros de qualquer objeto.

**19. ATENÇÃO:** Se o piso não estiver nivelado, favor nivelar o equipamento. Este equipamento pode ser utilizado apenas em ambientes internos. **NÃO** o utilize próximo a fontes de água ou em ambientes externos.

**20. ATENÇÃO:** **NÃO** deixe qualquer objeto afiado próximo ao equipamento após a sua montagem/manutenção.

**21. ATENÇÃO:** A exibição de seus batimentos cardíacos no monitor é apenas informativa. Exercitar-se além do apropriado é perigoso e mortal. Caso sinta tontura, interrompa seu treino imediatamente.

### **Eliminação de Resíduos**

Os produtos são recicláveis. No final de sua vida útil, elimine este Artigo corretamente e com segurança.



**Obrigado por comprar nosso produto. Mesmo nos esforçando muito para garantir a qualidade de cada produto, erros ocasionais e/ou omissões podem ocorrer. Se você encontrar um defeito com este produto ou falta de peças, entre em contato conosco.**

## **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**Alimentação:** 2 pilhas AAA.

**Comprimento:** 216cm.

**Largura:** 56cm.

**Altura:** 57cm.

**Peso do produto:** 45kg.

**Materiais principais:** A estrutura principal produzida em madeira de freixo importada dos Estados Unidos, com tanque de policarbonato.

## LISTA DE PEÇAS

No.	Descrição	Qtde
1	Placa superior da estrutura principal	1
2	Apoio de pé	1
3	Placa vertical da estrutura principal	1
4	Tampa traseira	1
5	Conector da tampa traseira	1
6	Placa de trilho	2
7	Quadro oblíquo de ligação	1
8	Bucha de zinco	2
9	Rodas	1
10	Cano do tubo de amortecimento de náilon	4
11	Roldana do eixo	2
12	Rodas internas do banco	4
13	Rodas do banco	4
14	Placa de ligação traseira	1
15	Palmilha ajustável	2
16	Pedal de ajuste	2
17	Fita de tração	2
18	Chapa de metal	1
19	Amortecedor da roda	1
20	Peça superior do tanque	1
21	Peça inferior do tanque	1
22	Cinta de recuo	1
23	Corda elástica	1
24	Conector angular direito	1
25	Conector do apoio de pé	1
26	Borda de alumínio	2
27	Amortecedor	1
28	Extremidade do amortecedor	2

29	Bucha metálica	1
30	Eixo guia	1
31	Polia guia	1
32	Eixo de pá	1
33	Fivela da corda elástica	2
34	Mola	2
35	Bucha hexagonal de alumínio	1
36	Pá	1
37	Placa de trilho do apoio de pés	16
38	Acabamento em formato de U da cinta de recuo	1
39	Painel	1
40	Sensor	1
41	Tubo do painel	1
42	Bucha guia	1
43	Banco de controle	1
44	Magnétron	1
45	Tampa esquerda	1
46	Tampa direita	1
47	Polia de alumínio	1
48	Apoio do puxador	2
49	Puxador	1
50	Parte inferior de encaixe do puxador	1
51	Parte superior de encaixe do puxador	1
52	Medidor eletrônico	1
53	Spinner	1
54	Anel de vedação	1
55	Folha de borracha impermeável	1
56	Contra pino	1
57	Tiras autoadesivas	2
58	Fixador da corda elástica	1
59	Caster	2




60	Coxim da estrutura principal	2
61	Coxim de náilon	2
62	Selo pequeno	2
63	Tampa de limite do banco	4
64	Mola interna	4
65	Rolamento HF2016	2
66	Spinner	1
67	Imã	10
68	Conector superior do tanque	1
69	Bucha de náilon de 10mm	2
70	Bucha de náilon pequena	2
71	Rolamento 608	20
72	Espaçador das rodas internas do banco	4
73	Espaçador das rodas do banco	4
74	Arruela plana M10	53
75	Parafuso M10*140	1
76	Porca de náilon M10	19
77	Parafuso M10*50	23
78	Parafuso M10*40	1
79	Parafuso M10*25	10
80	Parafuso M8*20	6
81	Parafuso M8*45	3
82	Parafuso M6*16	5
83	Parafuso M6*8	1
84	Parafuso M10*10	1
85	Parafuso M5*40	4
86	Parafusos M5*40	4
87	Arruela plana M5	9
88	Porca de náilon M5	8
89	Parafuso M5*20	1
90	Porca de náilon M8	8

91	Parafuso M8*190	4
92	Parafuso 15 ST4*15	16
93	Arrula plana M8	5
94	Parafuso M8*70	2
95	Parafuso M6*25	2
96	Parafuso M3*20	12
97	Porca de náilon M3	12
98	Rolamento 6000	4
99	Grampo externo	1
100	Parafusos ST4*15	8
101	Parafuso M8*20	1
102	Porca M8	1
103	Parafuso ST3*10	2
104	Porca M6	4
105	Parafuso M8*40	1
106	Suporte para tablets	1

## COMO ENCHER E Esvaziar O TANQUE

- 1) Para bombear a água, gire o botão no sentido horário, como mostrado na **Figura A**.
- 2) Coloque a fonte de água acima (mais alto que) do destino da água:
  - Veja a **Figura B** para encher o tanque.
  - Veja a **Figura C** para o esvaziamento do tanque.
- 3) Aperte a bomba de 4 a 5 vezes para que a água comece a fluir.
- 4) Gire o botão no sentido anti-horário para permitir que o ar vá para dentro do sifão da bomba, e encha o tanque até o nível desejado.



## NUNCA ENCHA ACIMA DO NÍVEL INDICADO

O nível máximo permitido para encher o tanque é indicado na etiqueta localizada ao lado esquerdo do tanque, não ultrapasse este limite pois você corre o risco de danificar seu equipamento e invalidar sua garantia.

**Obs:** Ao realizar o abastecimento do reservatório de água, certifique-se de posicionar o seletor do ajuste de resistência na posição MÁX para evitar transbordamento da água pelo eixo central do recipiente, conforme imagem ao lado.



## INSTRUÇÕES DE USO


A utilização deste equipamento irá te fornecer diversos benefícios. Irá melhorar sua forma física, tonificar seus músculos e, combinada com uma dieta controlada, ajudá-lo a perder peso.

Este exercício irá melhorar sua circulação e fazer seus músculos funcionarem adequadamente. É recomendável realizar previamente alguns exercícios de alongamento, como mostrado abaixo. Cada alongamento deve ser feito por aproximadamente 30 segundos. Não force seus músculos caso sinta dor durante um alongamento, **PARE**.



### APOIO PARA OS PÉS

Desenvolvido para proporcionar o máximo conforto, a correia cruza os pés na altura do ponto de articulação, isso permite que o calcanhar se eleve do apoio a cada remada. O apoio é facilmente ajustável para acomodar diferentes tipos de usuários, levante a extremidade superior para desenganchar e deslizar para cima ou para baixo e encaixar na posição desejada.



# MANUAL DO PAINEL

## Medições do Painel

Tela	Função
<b>SPEED</b>	.Mostra a velocidade atual .Medição entre 0.0 ~ 99.9 (Km/h)
<b>TIME</b>	.Mostra o tempo de treino .Medição entre 0:00 ~ 99:00 (m:s)
<b>DIS.</b>	.Distância percorrida em cada treino .Medição entre 0.0 ~ 99.9 (Km/h)
<b>CALORIES</b>	.Mostra quantas calorias foram consumidas .Medição entre 0 ~ 999 (cal)
<b>TOTAL</b>	.Distância percorrida acumulada .Se desejar zerar, remova e retorne as pilhas



## Botões

Botão	Descrição
<b>RESET</b>	.Reinicia o parâmetro selecionado
<b>MODE</b>	.Seleciona o modo desejado
<b>SET</b>	.Define o parâmetro de treino desejado

## Funções Principais

### • Iniciando

Insira 2 pilhas AAA, o painel irá ligar e fará o som de um bipe. Após 4 minutos inativo, painel se desligará, aperte qualquer botão para ligá-lo novamente.

### • Seleção de Parâmetros de Treino

Use as teclas **'MODE'** e **'SET'** para definir os parâmetros de treino desejado e comece a remar para iniciar os contadores.

### • Modo de Tempo, Distância e Calorias

Após definir o parâmetro desejado, o modo selecionado começa a contar regressivamente a partir do valor definido, ao atingir seu objetivo o painel emitirá um som de bipe.

## FUNÇÃO DE OPERAÇÃO DO PAINEL

**Ligar:** Quando ligado, será exibido o display completo por 1 segundo e emitirá um bipe. De acordo com o velocímetro, o valor do ciclo da roda será exibido por 1 segundo. A função AVG entra no estado de verificação automática.

**Botões:** No display possui 9 botões no total, que emite um som ao pressionar.

### **MODO:**

A função no AVG pode ser alternada. Quando a função no AVG é automaticamente alterado em um intervalo de 6 segundos após ligar, esta função fica piscando (KM / H, CAL / H, / 500M), ao pressionar MODE, a função atual permanecerá e não piscará, pressione MODE novamente para mudar para a próxima função, quando o primeiro função é alcançada, ele retorna para função automática. Longo pressione MODE para limpar todos os dados (usado como botão de reset).

### **Defina a chave:**

Ao configurar, primeiro pressione o botão PARA CIMA (na primeira vez apenas o botão de configuração, sem configuração), a função pisca (TIME) e a configuração pode ser realizada. Pressione e segure para acelerar acima. Quando UP é pressionado, a tecla MODE pode ser usada para mudar a função definida (sequência de configuração TIME, DIST, PULSE pode ser definido).

### **ON / OFF:**

Pressione e segure por 3 segundos para desligar. Quando não há sinal por 2 minutos e nenhuma operação de tecla por 2 minutos, entrará no estado de desligamento. Apenas pressione ON / OFF para ligar, todos os dados serão retidos após ligar, e outras chaves e os sinais não serão ativados.

### **Recuperação da frequência cardíaca (RECUPERAÇÃO)**

No modo frequência cardíaca, pressione o botão de recuperação da frequência cardíaca para iniciar uma contagem regressiva de 1 minuto e obter uma amostra da frequência cardíaca. Após 1 minuto, o nível será exibido de acordo com a frequência cardíaca amostrada (consulte a tabela em anexo) e irá apitar três vezes, e a taxa será restaurada após o modo de 10 segundos. Durante o todo o processo, exceto o botão de recuperação da frequência cardíaca, os outros botões não funcionam. Durante o teste, o nível de exibição é F.

- Nível de recuperação da frequência cardíaca de 6,0. Em uma frequência cardíaca de 1 minuto teste, se a frequência cardíaca está em uma tendência de queda antes e depois, com base nos dados medidos antes e depois, o diminua o valor da frequência cardíaca mais alta para a mais baixa dentro de um minuto,

conforme exibido na tabela a seguir. E se a frequência cardíaca está aumentando em 1 minuto, ele exibirá F-6.0,

F1	Mais de 51 queda da frequência cardíaca em 1 minuto.	Display F --- 1.0
F2	Queda da frequência cardíaca em 1 minuto 41-50.	Display F --- 2.0
F3	Queda da frequência cardíaca em 1 minuto 31-40.	Display F --- 3.0
F4	Queda da frequência cardíaca em 1 minuto 21-30.	Display F --- 4.0
F5	Queda da frequência cardíaca em 1 minuto 11-20.	Display F --- 5.0
F6	A frequência cardíaca cai abaixo de 10 em 1 minuto.	Display F --- 6.0

### **Botão Reset (RESET)**

Pressione e segure o botão de reset por 3 segundos, haverá um bipe e todos os dados serão zerados.

### **Calorias queimadas por hora (CAL / H):**

Pressione a tecla CAL / H, as calorias queimadas por 1 hora será exibido.

### **Tempo necessário para mover 500 metros (TIME / 500M):**

Pressione o botão / 500, será mostrado o tempo gasto remando 500 metros.

### **Velocidade (km) (KM / H):**

Pressione a tecla KM / H, o número de quilômetros exercidos por hora será exibida.

### **Conversão de quilômetro / milha (KM / ML):**

Pressione e segure o botão KM / ML por 3 segundos, haverá um bipe e o número de milhas por hora serão exibidos. Se você pressionar e segurar o botão KM / ML por 3 segundos novamente, ele mudará para a exibição da unidade de quilômetro.

### **Tempo (TIMER)**

Meça o tempo desde o início do movimento até a parada do movimento, 0:00 ~ 99:59, retornar a zero após o início. Quando um sinal chegar, comece a cronometrar. Quando não há entrada de sinal de velocidade em 4 segundos, o tempo está suspenso. Defina o tempo de exercício e a campainha irá avisar quando a hora programada for atingida. Configuração intervalo: 0:00 ~ 99:00. O valor definido é +1 minuto e o segundo é limpo. Se um sinal de movimento entrar após definir um valor, o relógio começa a contagem regressiva. Quando o relógio conta regressivamente até 0; se houver um sinal de movimento entrando neste tempo, o relógio começa positivo.

### **Distância / distância (DIST)**

Meça a distância percorrida desde o início do movimento até a parada do movimento, Faixa de medição: 0,000 ~ 9999KM (ML), retorno a zero após o início; Faixa de configuração: 0,000 - 9999. O valor de configuração é +0,1 cada vez. Depois que a contagem regressiva chega a 0, a campainha avisa a distância pode ser calculada pela roda circunferência.

### **Frequência cardíaca (PULSO)**

Faixa de medição: 40 ~ 240 vezes / min;

Faixa de configuração de PULSO (0 a 240 batimentos / min) até o valor definido. Esta função pisca e alarma, pressione para acelerar, o a frequência cardíaca começa em 72 e a frequência cardíaca começa em 72 cada Tempo. Quando não houver sinal de frequência cardíaca, P será exibido. Após a frequência cardíaca, o valor da frequência cardíaca é exibido, e o "Heart Attachment Number" pisca com a frequência cardíaca sinal. Se o sinal de frequência cardíaca não for recebido por 4 segundos consecutivos, ele exibirá P. Se o sinal de entrada for maior que 240, será julgado como ruído e não processado. Se for julgado como ruído por 4 segundos consecutivos, P será exibido sem reset. A primeira vez que você pressiona, o valor de configuração padrão da frequência cardíaca exibida é 72. Ao pressioná-lo novamente, o valor da frequência cardíaca é + ou -1 para definir a frequência cardíaca. Quando a frequência cardíaca excede e atinge o valor definido, esta função continua piscando e dando alarme. Se isso é menor do que a configuração, este alarme mais intermitente será liberado.



### **SPM**

Frequência de curso SPM, unidades de tempo / minuto. A medição o intervalo é 0 ~ 999.

### **AVG**

Velocidade: Faixa de exibição: 0,0 ~ 99,9 KM / H (ML / H) CAL / H: O estima-se que a quantidade atual de exercícios consuma calorias or quilômetro. TIME / 500M: O tempo necessário para se exercitar 500 milhões.

### **Calorias / Energia (CAL)**

As calorias são calculadas com base em 22,8 calorias por quilômetro.

### **Sleeping**

Não há sinal de movimento e entrada de sinal de frequência cardíaca dentro de 2 minutos, e nenhum botão for pressionado, o IC entra o modo SLEEP. Vá dormir. O display LCD desliga após o modo de espera.


### **Wake Up**

Pressione apenas ON / OFF para ligar, todos os dados serão retidos após ligado, e outras teclas e sinais não serão ligados.

## USANDO SEU REMO


Remar usa 84% de sua massa muscular, das pontas de seus dedos de sua mão que seguram o puxador até seus pés fixados no apoio de pés, todos os músculos entre estes 2 pontos contribuem para a ação de remar.

A ação de remar é composta de ambos movimentos, rápido (fase de impulso) e lento (fase de recuperação), é importante combinar estes 2 movimentos em um ritmo suave, com fluidez, sem desespero para remar. O diagrama abaixo mostra 3 movimentos básicos da ação de remar.




### POSIÇÃO DE CAPTURA

Sentado, e com os braços esticados ao máximo para frente, ombros relaxados, cabeça erguida, olhando para frente, pernas flexionadas e canelas na vertical.



### FASE DE MOVIMENTO

Movimente-se para trás com o impulso das pernas, braços ainda esticados, o punho só começa a se mover ao ultrapassar os joelhos, tronco mantendo a postura vai abrindo conforme a perna estica.



### POSIÇÃO LIVRE

Pernas retas, mão no peito, sentado na vertical, torso firme, ombros relaxados, cabeça erguida e olhos para frente.

Utilize as primeiras sessões de treinos para praticar as posições corretas e suas fases, praticando regularmente a técnica irá se tornar mais fácil e você poderá aproveitar ainda mais seu remo.

## MANUTENÇÃO DE SEU REMO

### Manutenção Inicial

Durante as primeiras semanas de uso, a madeira de seu remo se ajustará a temperatura e umidade do ambiente. Durante este período é altamente recomendado que todos os parafusos sejam levemente apertados. Atenção não aperte demais esses parafusos, isso pode causar danos ao equipamento. Além disso, a cinta de recuo se afrouxa um pouco com o uso, e pode ser necessário apertá-la com o tempo, para fazer isso, deixe o puxador completamente solto e ajuste a cinta para aumentar um pouco mais sua tensão.

### Manutenção do Tanque

A manutenção periódica do tanque é necessária para manter uma boa condição da água. Nós recomendamos que seja utilizada água filtrada com 1 tampinha pequena de algicida em cada troca de água do tanque, para evitar a proliferação de algas.

**ATENÇÃO:** Nunca use cloro, o cloro danifica e corrói o policarbonato do tanque.

### Limpeza do remo

Para manter a aparência e integridade de seu equipamento é necessário mantê-lo sempre limpo. Dê uma atenção especial em remover o pó da cinta e do mecanismo de puxada que fica entre a parte superior e inferior de seu remo. É recomendado o uso de um aspirador de pó. A superfície dos trilhos deve ser mantida limpa para evitar que o pó atrapalhe o movimento das rodas do banco, use um pano úmido para isso.

### Durabilidade do puxador

Após cada uso coloque o puxador em sua posição inicial junto aos apoios do puxador, isso ajudará a aumentar a vida útil da corda elástica.

### Armazenamento

Seu remo pode armazenado em pé, basta levantar a extremidade contrária ao tanque, atente-se em deixar o banco próximo ao tanque ao levantá-lo.

## **CUIDADOS ADICIONAIS**

- 1.** Todas as buchas e parafusos devem ser checados regularmente para garantir seu funcionamento integral e evitar danos com o tempo.
- 2.** Periodicamente faça uma checagem de todas as partes móveis, estofados e apertos para verificar danos de tempo. Se encontrar quaisquer problemas ou necessitar trocar quaisquer peças, pare de utilizar o equipamento, e imediatamente contate sua assistência técnica para fazer a manutenção.
- 3.** Ao checar os parafusos e arruelas, tenha certeza que estão bem apertados.

**A falta de manutenção pode resultar em danos ao equipamento e acidentes.  
SEMPRE FAÇA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SEUS EQUIPAMENTOS.**

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A Casa do Fitness Importadora de Artigos Esportivos garante os produtos das marcas relacionados neste certificado contra eventuais defeitos de fabricação, comercializados pela mesma, dentro do território brasileiro pelos prazos abaixo estipulados, a partir da data de emissão da nota fiscal de venda, e somente mediante a apresentação de cupom/nota fiscal original de venda e nos limites fixados por este termo. Esta garantia somente cobre o proprietário original e não é transferível.

Equipamento	Numero de série	Tipo de uso	Data da venda
Remo Starke			

### Prazos de garantia:

- 05 anos estrutura contra defeitos de fabricação\*.
- 03 meses para peças plásticas, correias, cintas, estofados, acabamentos de espuma, manoplas e rodas\*.
- 01 ano demais partes\*.

**\*Esta garantia cobre eventuais defeitos de fabricação que os produtos venham apresentar, não inclui danos com desgastes ou mal uso.**

Durante o prazo de garantia acima estabelecido, a Casa do Fitness assume o compromisso de substituir ou consertar, sem ônus as peças com defeitos de fabricação.

O cliente será responsável pelo pagamento de taxa de deslocamento do técnico no valor vigente á época.

Caso o cliente prefira, o equipamento dentro da garantia pode ser enviado a um técnico credenciado CASA DO FITNESS mais próximo e o reparo será efetuado sem custo de peças e de mão de obra.

A garantia é valida apenas para defeitos de fabricação e não cobre a quebra de peças decorrente do uso ou transporte do equipamento (ex: Peças plásticas, Painel, Tanque).

Eventuais atendimentos e troca de peças não implicam no aumento do prazo de garantia.

Estão excluídas quaisquer reclamações de perdas econômicas, e pedidos de indenização por danos físicos e ou materiais provocados fora ou em redor do equipamento.

A garantia não abrange os serviços de instalação e limpeza dos produtos.

São de responsabilidade do cliente despesas decorrentes do atendimento de chamadas em garantia e julgadas improcedentes.

## **A garantia será anulada nas seguintes situações:**

- 1.** Danos provocados por: roubo, vandalismo, raio, fogo, enchentes e/ou outros desastres naturais, suor, água, solventes, álcool e/ou outros líquidos.
- 2.** Quedas, acidentes, batidas ou uso inadequado.
- 3.** Utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos (ex: evaporação de cloro), umidade ou temperatura excessiva.
- 4.** Utilização do equipamento ao ar livre.
- 5.** Utilização do equipamento dentro de saunas, garagens, banheiros.
- 6.** Limpeza com produtos químicos não recomendados pela CASA DO FITNESS que podem provocar manchas.
- 7.** Quando for constatada a montagem, manuseio, e/ou reparos por pessoas ou assistência técnica não autorizada inclusive pelo próprio usuário ou a não observância deste manual.
- 8.** Constatada alteração de partes mecânicas, elétrico eletrônicas originais.
- 9.** Constatada remoção ou modificação do número de série
- 10.** Constatada a utilização do aparelho em locais expostos à luz solar, chuva, orvalho, poeira, maresia, umidade ou mal ventilada etc.
- 11.** Constatada a manutenção prévia com peças não originais.
- 12.** Constatada a utilização do equipamento por mais de uma pessoa ao mesmo tempo.
- 13.** Constatada a utilização do equipamento por pessoas acima do peso especificado para o produto.
- 14.** Não seguir o planejamento de manutenção anexo a esse manual de operação e montagem.

Nenhum revendedor ou assistência técnica autorizada CASA DO FITNESS tem autoridade para alterar este termo ou assumir compromissos em seu nome. A CASA DO FITNESS não se responsabiliza por eventuais acidentes e suas consequências, decorrentes da violação das características originais ou de montagem fora do padrão de fábrica de seus produtos.

A CASA DO FITNESS reserva-se o direito de promover alterações deste termo de garantia sem aviso prévio.

A garantia somente será válida com a apresentação deste certificado, ou a respectiva nota fiscal de compra e somente em território nacional.

**A relação de assistência técnicas autorizadas CASA DO FITNESS pode ser obtida através da central de atendimento ao cliente (12) 2170-3536 de segunda as sextas feiras das 9:00 as 18:00 horas ou pelo e-mail: astec@casadofitness.com.br.**

## TABELA DE INSPEÇÃO

CHECAR	DIÁRIO	SEMANAL	MENSAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIENAL
Painel	VERIFICAR DISPLAY				TROCAR BATERIAS		
Puxador	LIMPAR		TESTAR RECUIO				TROCAR
Banco	LIMPAR	INSPECIONAR					
Rodas internas do assento		INSPECIONAR				TROCAR	
Rodas externas		INSPECIONAR				TROCAR	
Guias do banco			INSPECIONAR				TROCAR
Elástico			INSPECIONAR				TROCAR
Estrutura			REAPERTAR		INSPECIONAR		
Tanque	LIMPAR	INSPECIONAR	VERIFICAR NÍVEL DA ÁGUA				
Disco sensor			INSPECIONAR				
Cintas		INSPECIONAR	VERIFICAR ALINHAMENTO				
Tampa do tanque			INSPECIONAR				
Apoios de solo		INSPECIONAR					

Obs.: O não cumprimento dos prazos citados nessa tabela, pode ocasionar perda total ou parcial da garantia.

**STARKE**

Importado e Distribuído por:

Casa do Fitness Importadora de Art. Esp. Eireli

Av. Com. Vicente Paulo Penido, 454 - São José dos Campos - SP

CNPJ: 08.743.146/0001-39

Comercial:(12) 2170.3536 - Ass.tec.(12) 99626.3616 / (12) 98149.0035

[www.casadofitness.com.br](http://www.casadofitness.com.br)

[contato@casadofitness.com.br](mailto:contato@casadofitness.com.br)